

Tango™ TX1 给您提供哪些信息以及您该做什么



🔊 ▲ ▼ STEL TWA OR-OR Err ! 🚫 **警报。**
告诉您，您的装置有 **警报。**

Tango™ TX1 给您提供哪些信息以及您该做什么。

气体相关事件



低-警报气体事件

探测到的气体浓度超过装置的低警报设定点。

气体警告：

根据公司安全规定作出反应。



TWA (时间加权平均值) 警报事件

累计气体读数达到装置的时间加权平均值 (TWA) 暴露极限设定。

离开该地区。

根据公司安全规定作出反应。



高-警报气体事件

探测到的气体浓度超过装置的高警报设定点。

离开该地区。

根据公司安全规定作出反应。



STEL (短期暴露极限) 警报事件

累计气体读数达到装置的短期暴露极限 (STEL)。

离开该地区。

根据公司安全规定作出反应。




超量程气体事件 (显示正值)

探测到的气体浓度在传感器量程以外。

离开该地区。

根据公司安全规定作出反应。



低电池警报事件

从最初显示时间算起，电池寿命剩下不到96个小时。

电力警告：

根据公司安全规定作出反应。




电池耗尽显示

因电池电力不足，仪器不工作。

离开该地区。

切勿使用装置。请报告您的主管。



系统出错

发生关键硬件或系统故障 (显示483)。

离开该地区。

切勿使用仪器 (装置)。请报告您的主管。

非气体事件



提供关于您的装置 **状态** 重要信息。


Tango™ TX1 给您提供哪些信息以及您该做什么。



无故障

仪器（装置）无故障，无须维修。两个传感器均在工作，装置以 DualSense™ 技术运行。


请使用。



已安装一个传感器

装置无故障，无须维修，只安装一个传感器，可用作单传感器仪器。

使用警告：根据公司安全规定作出反应。



单传感器数据故障


装置无故障。1号传感器有故障；2号传感器在工作。装置可用作单传感器仪器。

使用警告：根据公司安全规定作出反应。



告诉您装置需要 **维修**。


Tango™ TX1 给您提供哪些信息以及您该做什么。



通气测试过期

装置要求通气测试。


放回底座*。



校正过期

装置要求校正。

放回底座*。



单传感器调零失败

2号传感器调零失败

放回底座*。

如果信息仍然出现，请报告您的主管。



单传感器通气测试失败

2号传感器通气测试失败，要求校正。

放回底座*。



单传感器校正失败

2号传感器校正失败

放回底座*。

如果信息仍然出现，请报告您的主管。

*仪器放回底座时，iNet DS 和 DS2 底座站会自动执行已安排的任务。需要时，任务可由合格人员完成，他们可以操作底座站或手工执行任务。