

O que o seu Tango™ TX1 está dizendo e como usar as informações.




🔊 ▲ ▼ STEL TWA OR-OR Err ! 🔋

indicam que a sua unidade está em **alarme.**

O que o seu Tango™ TX1 está dizendo e como usar as informações.

EVENTOS RELACIONADOS AO GÁS




Evento de alarme de limite inferior

A concentração de gás detectada excede o limite inferior definido para o alarme na unidade.

Aviso de gás:

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.



Evento de alarme de TWA

As leituras acumuladas de concentração do gás alcançaram o limite de exposição definido para a média ponderada cronológica (TWA).

Saia do recinto.

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.



Evento de alarme de limite superior

A concentração de gás detectada excede o limite superior definido para o alarme na unidade.

Saia do recinto.

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.



Evento de alarme de STEL

As leituras acumuladas de concentração do gás alcançaram o limite de exposição de curto prazo (STEL).

Saia do recinto.

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.




Evento de leitura fora da faixa (positivo, neste caso)

A concentração de gás detectada está fora da faixa de medição do sensor.

Saia do recinto.

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.

EVENTOS NÃO RELACIONADOS AO GÁS



Evento de alarme de bateria baixa

A partir da primeira exibição, resta menos do que 96 horas de vida da bateria.

Aviso de bateria baixa:

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.



Indicador de bateria inoperante

Devido à bateria ter carga insuficiente, o instrumento não está operacional.

Saia do recinto.

Não use a unidade. Consulte o seu supervisor.



Erro de sistema

Ocorreu uma falha de um hardware ou sistema crítico (483, neste caso).


Saia do recinto.

Não use o instrumento (unidade). Consulte o seu supervisor.



fornece dados importantes sobre o **status** da sua unidade.

O que o seu Tango™ TX1 está dizendo e como usar as informações.



Nenhuma falha

O instrumento (unidade) não apresenta nenhuma falha e não precisa de manutenção. Ambos os sensores estão funcionais e a unidade está operando com tecnologia DualSense™.

Use a unidade.



Um sensor instalado

A unidade não tem falhas, não precisa de manutenção e tem somente um sensor instalado. Ela pode ser usada como um instrumento de sensor único.

Alerta de uso: Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.



Falha de dados no sensor único

A unidade não tem nenhuma falha. O sensor 1 tem uma falha; o sensor 2 está funcional. A unidade pode ser usada como um instrumento de sensor único.

Alerta de uso: Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.



indicam que a sua unidade precisa de algum tipo de **manutenção**.


O que o seu Tango™ TX1 está dizendo e como usar as informações.



Teste geral diário vencido

A unidade está solicitando que seja feito um teste geral diário.

Acople a unidade à base*.



Calibração vencida

A unidade está solicitando uma calibração.

Acople a unidade à base*.



O sensor único falhou na zeragem

O sensor 2 falhou na zeragem.

Acople a unidade à base*.

Se a mensagem continuar, contate o seu supervisor.



O sensor único falhou no teste geral diário

O sensor 2 falhou no teste geral diário e está solicitando uma calibração.

Acople a unidade à base*.



O sensor único falhou na calibração

O sensor 2 falhou na calibração.

Acople a unidade à base*.

Se a mensagem continuar, contate o seu supervisor.

*Quando um instrumento está acoplado, as bases de ancoragem iNet DS e DS2 executam automaticamente as tarefas programadas. Se necessário, as tarefas podem ser completadas por técnicos qualificados capazes de operar a estação de ancoragem ou executar as tarefas manualmente.